






DD-ST-150/160-CCS

دليل الاستعمال

ar



**1****2****3**

# جزء تقاطع المجرى DD-ST-150/160-CCS

**١** يشير كل عدد من الأعداد لصور. وتجد الصور الخاصة بالنص على صفحات الغلاف القابلة للفرد. حافظ عليها مفتوحة عند مطالعة الدليل.

## جزء تقاطع المجرى ١

- ١ حامل المقاب
- ٢ جزء تقاطع المجرى
- ٣ برغي مرفاع
- ٤ زلاقة المقاب
- ٥ مثبت زلاقة المقاب
- ٦ برغي المصد
- ٧ مثبت زلاقة جزء تقاطع المجرى
- ٨ دعامة
- ٩ براغي ضبط الاستواء

يلزم قراءة دليل الاستعمال باستفاضة قبل التشغيل.

احتفظ بهذا الدليل مع الجهاز دائماً.

لا تقم بيعارة الجهاز لآخرين إلا مع إرفاق دليل الاستعمال به.

صفحة	فهرس المحتويات
1	١. ارشادات عامة
2	٢. الشرح
2	٣. الموصفات الفنية
2	٤. ارشادات السلامة
3	٥. الاستعمال
4	٦. العناية والصيانة
4	٧. ضمان الجهة الصانعة للأجهزة

## ١. ارشادات عامة

### ١.١ كلمات الإشارة ومعناها

خطر

تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

تحذير

تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

احتراس

تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خفيفة أو أضرار مادية.

ملاحظة

تشير لإرشادات للاستخدام ولمعلومات أخرى مفيدة.

### 2.١ شرح الرموز التوضيحية وإرشادات أخرى

#### علامات الإلزام



استخدم واقياً للسمع



استخدم خوذة  
حماية



استخدم قفازاً واقياً



استخدم نظارة  
واقية للمبینين



استخدم هذه  
الأمان



## 2. الشرح

يلزم اتباع المعلومات المتعلقة بالتشغيل والعنابة والإصلاح الواردة في دليل الاستعمال. اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية والأدوات الأصلية من Hilti، وذلك لتقليل مخاطر الإصابة. الجهاز مخصص للمستخدم المحترف ولا يجوز استعمال وصيانته وإصلاح هذا الجهاز إلا على أيدي أشخاص معتمدين ومدربين. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا قد تلقوا تدريباً خاصاً على الأخطار الطارئة. يمكن أن تصدر عن الجهاز وملحقاته أخطار إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فتباً من قبل أشخاص غير مدربين أو لم يتم استخدامها بشكل مطابق للتعليمات. تراعي أيضاً قوانين حماية العمال المعمول بها محلياً. لا يسمح بإجراء أية تدخلات أو تعديلات على الجهاز.

## 3. المواصفات الفنية

احتفظ بحق إجراء تعديلات تقنية!

طول المجرى	927 مم
وزن جزء تقطيع المجرى شاملة الداعمة	14.8 كجم
قطر الثقب مع الطراز U-150	حد أقصى 162 مم
قطر الثقب مع الطراز 160	حد أقصى 202 مم

## 4. إرشادات السلامة


(ب) احرص على إبعاد الأطفال والأشخاص الآخرين أثناء استخدام الأداة الكهربائية، في حالة اتصاف انتباحك قد تفقد السيطرة على الجهاز.  
(ت) لا تقم بإجراء الأعمال وأنت واقف على سلم.

تحذير! احرص على قراءة جميع إرشادات السلامة والتعليمات. أي تقصير أو إهمال في تطبيق إرشادات السلامة والتعليمات قد يتسبب في حدوث مصدمة كهربائية أو حريق و/أو إصابات خطيرة. احتفظ بجميع مستندات إرشادات السلامة والتعليمات لاستخدامها عند الحاجة إليها فيما بعد. يقصد بمصطلح «الأداة الكهربائية» الوارد ذكره في إرشادات السلامة الأدوات الكهربائية المشغولة بالكهرباء (باستخدام كابل الكهرباء) وكذلك الأدوات الكهربائية المشغلة بالبطاريات (بدون كابل الكهرباء).

## 2.4 سلامة مكان العمل

(أ) حافظ على نطاق عملك نظيفاً ومضاءعاً بشكل جيد. الفرضى أو أماكن العمل غير المضاءعة يمكن أن تؤدي لوقوع حوادث.

#### 3.4 سلامة الأشخاص



ar

- 4.4 استخدام الأداة الكهربائية والتعامل معها
- (ا) لا تقم بالتنقب في السطح بشكل مائل.
  - (ب) احرص على العناية التامة بالأدوات الكهربائية. افحص الأجزاء المتحركة من حيث أدانها لوظيفتها بدون مشاكل وعدم انحصارها وافحصها من حيث وجود أجزاء مكسورة أو متعرضة للضرر يمكن أن تؤثر سليماً على وظيفة الأداة الكهربائية. اعمل على إصلاح الأجزاء التالفة قبل استخدام الجهاز. الكثير من الحوادث مصدرها الأدوات الكهربائية التي تم صيانتها بشكل رديء.
  - (ت) استخدم الأداة الكهربائية والملحقات التكميلية وأدوات العمل وخلافه طبقاً لهذه التعليمات. احرص في هذه الائتمان على مراعاة اشتراطات العمل والمهمة المراد تنفيذها. استخدام الأدوات الكهربائية في تطبيقات غير تلك المقررة لها يمكن أن يؤدي لمواقف خطيرة.
  - (ث) اعمل على إصلاح أدائك الكهربائية على أيدي فنيين معتمدين فقط والاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. بذلك تتأكد أن سلامة الأداة الكهربائية تظل قائمة.

- (ا) كن فقط وانتبه لما تفعل وتعامل مع الأداة الكهربائية بتعقل عند العمل بها. لا تستخدم الأداة الكهربائية عندما تكون مرهقة أو واقعاً تحت تأثير العقاقير المخدرة أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة أثناء استخدام الأداة الكهربائية قد يؤدي لإصابات خطيرة.
- (ب) أثناء استخدام الجهاز يجب على المستخدم والأشخاص المتواجدون على م近距离 منه استعمال نظارة واقية ملائمة وخوذة حماية وواقية للأذنين وقفاز واق وحذاء واق.

#### 5. الاستعمال

- ملحوظة**  
لتثبيت الحامل باستخدام الفيشر، قم بتثبيت الفيشر على مسافة 1220 مم من السطح.

- 3.5 تثبيت جزء تقطيع المجرى على حامل المتقاب
1. قم بتركيب جزء تقطيع المجرى مع المتقاب /أو الزلاقة على حامل المتقاب.
  2. قم بتثبيت زلاقة جزء تقطيع المجرى باستخدام مثبت الزلاقة.
  3. قم بتثبيت الدعامة في موضع برغبي المصد على طرف المجرى.

- 4.5 تثبيت الجهاز U-150-DD على جزء تقطيع المجرى
- قم بتثبيت الجهاز U-150-DD على الزلاقة (انظر دليل استعمال الجهاز).

- 5.5 تدعيم جزء تقطيع المجرى
1. قم بحل مثبت جزء تقطيع المجرى.
  2. حرك جزء تقطيع المجرى إلى الوضع المرغوب.
  3. قم بتثبيت زلاقة جزء تقطيع المجرى باستخدام مثبت الزلاقة.
  4. قم بحل مثبت حامل المتقاب قليلاً، واضبط وضعية حامل المتقاب حسب الرغبة ثم أعد تثبيت حامل المتقاب (انظر دليل استعمال الجهاز).
  5. اربط جزء تقطيع المجرى على السطح باستخدام برغي المرفاع.
- ملحوظة** تأكد من ثبات النظام بشكل آمن.

- تحذير**  
لا يجوز الجمع بين العديد من أجزاء تقطيع المجرى.
- تحذير**  
ممنوع وضع عمود الحامل المتقاب بشكل مائل وبالتالي عدم استخدام الدعامة نتيجة لذلك.

#### 1.5 تجميع جزء تقطيع المجرى

1. قم بفك برغبي المصد من طرف حامل المتقاب.
2. أخلع زلاقة المتقاب U-150-DD أو المتقاب DD 160 من حامل المتقاب.
3. قم بتركيب زلاقة المتقاب U-150-DD أو المتقاب DD 160 على جزء تقطيع المجرى.
4. قم بتثبيت زلاقة المتقاب باستخدام مثبت الزلاقة.
5. قم بفك برغبي ضبط استواء قاعدة الارتكاز الموجودين بالمقبض.
6. قم بتركيب الدعامة على قاعدة الارتكاز باستخدام البرغبيين الموردين.
7. أعد إحكام ربط برغبي ضبط الاستواء.

#### 2.5 تثبيت حامل المتقاب

- تحذير**  
لا يُسمح بتثبيت حامل المتقاب على السطح بالتفريغ الهوائي.
- قم بتثبيت حامل المتقاب على السطح باستخدام فيشر (انظر دليل استعمال الجهاز).

## 6.5 عمل التقب

انظر دليل استعمال الجهاز.

## 7.5 فصل جزء تقطيع المجرى عن حامل المثقب

1. اخلع الجهاز U-150 DD من الزلاقة (انظر دليل استعمال الجهاز).

2. قب بحل برغبي المرفاع من السطح.

3. قب بحل الداعمة من طرف المجرى.

4. قب بحل مثبت زلاقة جزء تقطيع المجرى.

5. اخلع جزء تقطيع المجرى من عمود حامل المثقب.

## 8.5 حل حامل المثقب من السطح

انظر دليل استعمال الجهاز.

## 9.5 فك الداعمة

1. قم بفك برغبي ضبط استواء قاعدة الارتكاز الموجودين بالمقص.

## 6. العناية والصيانة

### 6.1 العناية بالأجزاء المعدنية

أزل الاتساخات شديدة الالتصاق واعمل على حماية سطح جزء تقطيع المجرى من خلال مسحه من آن لآخر بفوطة تنظيف مشربة بالزيت.

خطر

انزع القابس الكهربائي لوحدة الإدارة من المقبس.

## 7. ضمان الجهة الصانعة للأجهزة

إية مطالبات أخرى مستبعدة، طالما لا توجد لواحة محلية ملزمة تتعارض مع ذلك. وبصفة خاصة لا تتضمن العيوب أو الأضرار الناتجة عن العيوب أو الخسارة أو التكاليف المعاشرة أو غير المباشرة المتعلقة باستخدام أو عدم إمكانية استخدام الجهاز في أي غرض. الضمانات غير الصردية الممنوعة للاستخدام أو الصلاحية لغرض معين مستبعدة تماماً.

بعد إثبات العيب يجب على الفور إرسال الجهاز أو الأجزاء المعنية إلى مركز تسويق Hilti المتخصص لإصلاحها أو استبدالها.

يشتمل الضمان الحالي على جميع التزامات الكفالة من جانب Hilti ويحل محل جميع التقصيات والشروط السابقة أو الحالية والاتفاقات المكتوبة أو الشفوية بخصوص الضمان.

تضمن Hilti أن الجهاز المورد خالي من عيوب الخامات والتكتنفي. يشترط لسريان هذا الضمان صحة استخدام الجهاز وتشغيله والعناية به وتنظيفه بما يتوافق مع دليل الاستعمال الصادر عن Hilti، وأن يتم المحافظة على الوحدة الفنية، أي الاقتصار على استخدام الخامات والملحقات التكتنافية وقطع الغيار الأصلية من Hilti مع الجهاز.

يشتمل هذا الضمان على الإصلاح المجاني أو استبدال الأجزاء التالفة مجاناً، وذلك طوال العمر الافتراضي للجهاز. ولا يشمل هذا الضمان الأجزاء المعرضة للتآكل الطبيعي.



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

W 4066 | 0911 | 00-Pos. 1 | 1

Printed in Germany © 2011

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

2033680 / A



2033680